

Hinweise für Nutzer der Beameranlagen

In den Hörsälen der Universität Stuttgart finden Sie installierte Beameranlagen mit einer Mediensteuerung vor.

Eine Auflistung der Medientechnik sämtlicher Hörsäle finden Sie auf der Multimedia - Homepage.

<http://www.uni-stuttgart.de/zv/dezernat6/multimedia/>

Die Bedienung der Grundfunktionen ist bei allen Anlagen identisch, sie unterscheiden sich lediglich durch wenige technisch bedingte Einzelheiten.

Die älteren Anlagen in Vaihingen werden **ausschließlich!!!** über das funkgesteuerte Touch Paneel der eingebauten Mediensteuerung bedient. Das Panel ist in einer Ladestation im Bedienschrank untergebracht.

In einigen Hörsälen wurden Beameranlagen mit einer anderen Steuerung eingebaut. Hier erfolgt die Bedienung über ein Tastenfeld, welches im Bedienschrank eingebaut wurde.

Sie sollten der Anlage etwas Zeit lassen.

Nach Einschalten der Anlage mit eingebautem Bedienpaneel wechselt die Anzeige auf die „Power On“ LED erst dann, wenn der Beamer komplett hochgefahren ist.

Dass die Anlage trotzdem aktiviert wurde, hören Sie daran, dass das Kühlgebläse des Beamers anläuft und am Objektiv ein Licht zu sehen ist.

- Bitte schalten Sie weder die einzelnen Geräte im Bedienschrank und auch nicht den Beamer direkt aus und ziehen Sie bitte auch nicht den Netzstecker der Anlage heraus.
- Bitte schalten Sie nach Ihrer Vorlesung die Anlage am Funk Touch-Paneel wieder aus und verschließen Sie bitte am Ende wegen der Diebstahlfahrt den Bedienschrank !!!
- Bitte achten Sie darauf, dass das Funk Touch-Paneel wieder richtig in die Ladestation eingelegt wird, da sonst der Akku nicht geladen wird. Es muss die gelbe Kontrollleuchte in der Ladestation leuchten.

Manchmal reagieren die Beamer nicht immer sofort auf den Ausschaltbefehl. Bitte kontrollieren Sie am Objektiv des Beamers, ob er tatsächlich abgeschaltet wird und wiederholen gegebenenfalls mehrmals den Ausschaltvorgang.

Wenn der Beamer gar keine Reaktion zeigt, sollten Sie ihn mittels des „Aus“ - Tasters am Anschlussfeld im Beamerschrank ausschalten.

Die Schlösser der Bedienschränke sind in allen Anlagen, die seit 2002 eingebaut wurden, gleichschließend.

In Ihrem eigenen Interesse bitten wir Sie darum, dafür zu sorgen, dass die neuen Beameranlagen betriebsbereit bleiben, indem Sie umgehend melden, wenn Sie irgendeine Störung bzw. Abweichung von der Normalität an der von Ihnen benutzten Anlage feststellen oder wenn z.B. etwas fehlen sollte. Diese Meldung bitte schriftlich entweder per E-Mail oder per Fax.

Etwaige Abweichungen können z.B. sein, wenn Schärfe, Farbe, Helligkeit oder Kontrast nicht mehr stimmen, oder ein Teil der Anlage, wie Kabel oder sogar das Touch Panel fehlen sollte.

Ihr IGM – Multimediateam Vaihingen
Lothar Gross + Markus Stoller

Universität Stuttgart - Zentrale Verwaltung
Dezernat VI, Technik und Bauten
Pfaffenwaldring 53
D-70569 Stuttgart

Tel.: 0711- 685- 6 40 02 oder 6 00 00

Mobil: 0172- 71 99 284

<mailto:multimedia-vaihingen@verwaltung.uni-stuttgart.de>

<http://www.uni-stuttgart.de/zv/dezernat6/multimedia/>